

ÇALIŞMA MODU



CİHAZDAN ENDAKEY-RF 'E PARAMETRE DEĞERLERİNİN YÜKLENMESİ

ENDAKEY-RF 'i cihazın üst sol kısmına **1** yönünde yaklaştırınız.