



TX13 Analog Transmitter Teknik Kılavuzu

Rev 1.0

GÜVENLİK ÜYARILARI



DİKKAT! FİRMAMIZ İÇİN ÜRÜN GÜVENLİĞİ ESASTIR. GÜVENLİĞİNİZ VE ÜRÜNÜNÜZÜN KULLANIM VE PERFORMANSINI OPTİMİZE ETMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ UYARILARI DİKKATE ALINIZ. BU KILAVUZU KULLANIM VE SERVİS ÖNCESİ OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ. YETKİSİZ VE TECRÜBESİZ KİŞİLERİN CİHAZA MÜDAHALESİNE İZİN VERMEYİNİZ. CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI ÖNCESİ ENERJİSİ MUTLAKA KESİLMELİDİR. YEDEK PARÇA, BİLGİ VE SERVİS HİZMETLERİ İÇİN LÜTFEN BAYKON'U ARAYINIZ.



UYARI! CİHAZA YALNIZCA YETKİLİ PERSONEL MÜDAHALE ETMELİDİR.



UYARI! CİHAZ GÖVDESİ TÜM ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKLERİNDEN KORUNMAK AMACIYLA TOPRAKLANMALIDIR.



UYARI! CİHAZ KUTUSU AÇILMADAN YA DA KABLOLAMA YAPILMADAN ÖNCE CİHAZIN ENERJİSİ MUTLAKA KESİLMELİDİR.



UYARI! ELEKTRONİK PARÇA SERVİSİ İÇİN ENERJİYİ KESTİKTEN SONRA EN AZ OTUZ (30) SANİYE BEKLEYİNİZ. CİHAZ ENERJİ ALTINDA İKEN HERHANGİ BİR KABLOSUNA MÜDAHALE ETMEYİNİZ. AKSİ DURUMDA CİHAZ ZARAR GÖREBİLİR.

DİKKAT! CİHAZA ELLE MÜDAHALEDE ELEKTROSTATİK BOŞALMA OLABİLECEĞİNİ MUTLAKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN.

HAK VE SORUMLULUKLAR

Bu yayının hiçbir parçası BAYKON A.Ş.' nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, düzeltilebilir bir sistemde saklanamaz ya da mekanik, fotokopi, kayıt etme ya da başka şekillerde başka forma dönüştürülemez.

Burada içeren bilgilerin kullanımıyla ilgili herhangi bir patent sorumluluğu üstlenilmemiştir. Bu kitabın hazırlanması esnasında tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen, BAYKON hata ya da ihmal edilmiş şeylerden sorumlu değildir. Aynı şekilde burada bulunan bilgilerin kullanımından kaynaklanacak hasarlardan da sorumlu değildir.

Burada bulunan bilgilerin kesin ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Yine de oluşacak herhangi bir hatadan BAYKON bilgilendirilmelidir. BAYKON bu kılavuzda yer alan bilgilerin kullanımından direkt ya da dolaylı olarak kaynaklanan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

BAYKON herhangi duyuru yapmaksızın bu kılavuzda revizyon yapma ve içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Ne BAYKON ne de iştirakleri bu ürünün alıcısına yada üçüncü şahıslara karşı kazalardan, ürünün yanlış kullanımından, suistimalinden yada ürün üzerinde yetkisiz modifikasyonlardan, tamirlerden veya değişikliklerden ya da BAYKON kullanım ve bakım yönergelerine uygun arızalardan kaynaklanan hasar, kayıp ya da kullanıcı ya da üçüncü şahıs tarafından ödenen giderlerden sorumlu tutulamaz.

BAYKON, orijinal BAYKON ürünü olarak belirtilen ürünlerin dışındaki ürünlerin opsiyon ya da sarf malzemesi olarak kullanımından kaynaklanan hiçbir hasar ya da problemden sorumlu tutulamaz.

DIKKAT: Bu cihaz özelliklerinde ve manuel içeriğinde her türlü değişiklik hakkı saklıdır.

Tüm hakları saklıdır © 2012 BAYKON A.Ş. İstanbul, Türkiye

BAYKON A.Ş.

Kimya Sanayicileri Organize SB Organik Cad. No:31 Tepeören, 34956 İstanbul, TÜRKİYE Tel : +90 216 593 26 30 (pbx) Fax : +90 216 593 26 38 <u>http://www.baykon.com</u>

1. ÖN GÖRÜNÜM, ÜSTÜNLÜKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Yüksek hıza sahip analog yük hücresi transmitteri, ileri teknoloji tasarımı ile yüksek doğruluk ve uzun süreli kararlılığa sahiptir. RS232C seri port üzerinden test yüksüz hassas elektronik kalibrasyon ve ölçü aleti gerektirmeyen hızlı ayarlama, kullanıcılara önemli ayarlama avantajları sağlar.

Yüksek doğruluğa sahip TX13, sistem güvenilirliğinin artırılması, kurulum ve bakım sürelerinin kısaltılması anlamında birçok önemli avantajlara sahiptir. TX13 cihazı, bir test yükü ile analog çıkışın ayarlanması şeklindeki geleneksel yöntemin yanında, test yükü kullanılmadan elektronik ayarlama ve maksimum test yükünün %20'si test ağırlığı ile ölçüm gerektirmeyen hızlı ayarlama gibi çok önemli üstünlüklere sahiptir. Üretim sırasında, tüm cihazların analog çıkışları birbirlerine eşleştirilmiştir. Bu özellik, ayarlamanın PLC tarafında yapılması halinde, ayarlama gerektirmeksizin cihaz değiştirme olanağı sağlar.

Cihazın ön yüzünde, 8 pozisyonlu rotary anahtarlar ve bilgilendirme amaçlı sinyal LED'leri bulunmaktadır.

÷	-Ex	-Se	+Se	+Ex
0	0	0	0	0
G	۷	Ι	-Si	+Si
0	0	0	0	0
E T2	A X13	Y K 3		
	Rui	n V,	/1 1	Err
		0 1 *	}	Adj
	V Z G	I ZF	S ₁ S ₂ G _F P	rog
V	Veig Tra	hing nsn	y nitte	er
	<u>An</u>	alo)	gue	
0	0	0	0	0
тх	RX	G	-in	Z+
0	0	0	0	0
24V	0V	Q1	Q2	Com

Pin Adı	Tanımı	
YÜK HÜCRE	Sİ BAĞLANTISI	
+ Ex	+ Besleme	
- Ex	- Besleme	
+ Se	+ Sens	
- Se	- Sens	
+ Si	+ Sinyal	
- Si	- Sinyal	
<u> </u>	Ekran ve Koruyucu toprak	
ANALOG ÇI	KIŞ	
Ι	Akım çıkışı	
V	Gerilim çıkışı	
G	GND	
SERI BAĞL	ANTI	
TX	TXD (RS232C)	
RX	RXD (RS232C)	
G	Ground (RS232C)	
-	Sıfırlama girişi (0V)	
+	Sıfırlama girişi (+24V)	
KESME ÇIKI	ŞI BAĞLANTISI	
Q1	Dijital çıkış 1	
Q2	Dijital çıkış 2	
Com	Dijital çıkış ortak uç	
GÜÇ KAYNAĞI		
24V	+24VDC	
0V	OVDC	

Rotary anahtar pozisyonları;

Program (Prog) anahta	rı V	Gerilim çıkış tipi çalışma	(bakınız sayfa 7)
	Ι	Akım çıkış tipi çalışma	(bakınız sayfa 7)
	S1	Kesme çıkışı 1 ayarı	(bakınız sayfa 11)
	S2	Kesme çıkışı 2 ayarı	(bakınız sayfa 11)
	Z	Sıfır ayarı	(bakınız sayfa 8)
	G	Test yükü ile kazanç ayarı	(bakınız sayfa 8)
	ZF	Hızlı sıfır ayarı	(bakınız sayfa 9)
	GF	Maksimum terazi kapasitenin %20'si ile hızlı kazanç ayarı	(bakınız sayfa 10)
Ayar (Adj) anahtarı	0	Çalışma (Run)	
	*	OK - Programlama adımlarında	
D	iğerleri	Programlama ve ayarlama. Adım 7'de verilen	tabloya bakınız.
LED'ler		Bilgi LED'leri (Run, Çıkış tipi, Hata). Bakınız Bölüm 5	

Üstünlükleri

- Mikro kontrolör teknolojisi, yüksek hassasiyetli ve çok düşük sıcaklık kaymasına sahip 24 bit ADC ve 16 bit DAC çeviricilerinin sağladığı minimum kazanç ve sıfır kayması,
- Uzun süreli kararlığı ve düşük sıcaklık kayması, sık sık ayar gerektirmez.
- Dijital adaptif titreşim filtresi çevresel titreşimlerin etkisini minimum kılar.
- Cihazın önünde yer alan rotary anahtarlar sayesinde kolay ayar yapılmasına imkân sağlar.
- BAYKON xFace PC yazılımı ile RS232C portu üzerinden test yüksüz elektronik kalibrasyon (eCal).
- Maksimum kantar kapasitesinin %20'si test yükü ile hızlı kalibrasyon.
- Bir adet sıfırlama girişi ve 2 adet röle kontağı; alarm, valf veya klape kontrolü vb.
- Eş üretim ve hassas fabrika ayarları, PLC tarafında kalibrasyon yapılması durumunda, ayar gerektirmeden doğrudan değişim imkanı sağlar.
- Tüm enstrümanlar, üretim esnasında 0-10mV yük hücresi sinyal aralığı için 0–10 VDC, 0–5 VDC, 0–20 mA ve 4–20 mA analog çıkış üretecek şekilde ayarlanırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Analog giriş aralığı	-18 mV ile +18 mV
Minimum giriş değeri	< 0,8 mV
Doğrusallık	< % 0.01
Sıcaklıkla değişim	< 0.005 % FSR / °C
Çeviriciler	24 bit Delta-Sigma ADC analog ve dijital filtreli ve yüksek EMC bağışıklığı. 16 bit yüksek kararlılıklı DAC
İç çözünürlük	16 000 000 counts ADC
Çıkış çözünürlüğü	60000 taksimata kadar (analog çıkış)
Çıkış güncelleme hızı	800 çevrim/saniye'ye kadar
Kalibrasyon	Bir test yükü kullanarak ön yüzdeki rotary anahtarlar ile, Kantar kapasitesinin %20'si test yükü ile hızlı kalibrasyon, PC yazılımı ile elektronik kalibrasyon (eCal), Ön ayarlı ve eşleştirilmiş çıkış sayesinde PLC 'de kalibrasyon.
Dijital filtre	9 adımlı ayarlanabilir dijital filtre.
Analog çıkış	Akım çıkışı : 0 – 20 mA veya 4 – 20 mA Gerilim çıkışı : 0 – 5 V veya 0 – 10 V.
Maks. kablo uzunluğu	300 metre
Maks. yük direnci (akım çıkışı)	500 Ω
Min. yük direnci (gerilim çıkışı)	10 kΩ
Kesme çıkışlar	2 adet programlanabilir kesme çıkışı.
Dijital çıkışlar	2 adet röle kontağı, 230 VAC yada 30 VDC, 1 A.
Dijital Giriş	1 adet sıfırlama için optik izole dijital giriş, 12 - 28 VDC, 10mA
Yük hücresi beslemesi	5 VDC
Yük hücresi sayısı	8 adet 350 Ω yada 18 adet 1100 Ω (min. 43 Ω)
Bağlantı	4- veya 6-kablolu yük hücresi
Güç kaynağı	12 - 28 VDC 0.2 A
Çalışma sıcaklığı	-15 °C den +55 °C'ye kadar ; 85% RH maks, yoğunlaşmamış
EMC bağışıklığı	Class E2
Kutu	Polyamid, ray tipi, IP20 kutu
Boyutlar	Genişlik:22,5 mm, Boy: 99 mm , Derinlik:114,5mm

2. KURULUM VE DEVREYE ALMA Öneriler

Uyarr. Sisteminizin güvenilirliğini artırmak için kontrol panelinizin tasarımı sırasında, aşağıdaki önerileri dikkate alınız.

Sisteminizin montajını yaparken, kontrol kabini için TX13 transmitterin güvenli çalışacağı bir yer belirleyiniz. Cihazınızın çalışacağı ortamın yeterince temiz olmasına, cihazın mümkünse doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde monte edilmesine, ortam ısısının -15°C ile +55°C arasında olmasına, ortamın en fazla %85 yoğunlaşmayan nem içermesine ve tüm kabloların mekanik zarar görmeyecek şekilde çekilmesine dikkat ediniz.

TX13 cihazınız çok düşük seviyede sinyal ölçümü yapmaktadır. Giriş hassasiyeti yüksek cihazınızın gürültü kapmaması için özellikle kontrol panosundaki elektriksel gürültü üreten aygıtlara karşı koruma önlemi alınız. Radyo frekansı gürültüsüne karşı tercih edilen önlem, metal panonun elektromanyetik kirliliğe karşı düzgün olarak topraklanmış olmasıdır. Eğer mümkünse, yük hücresi kablo kanalları diğerlerinden ayrılmalıdır. Eğer ağır yük anahtarları, motor kontrol ekipmanları gibi gürültü üreten cihazlar var ise, lütfen kabindeki EMC parazitlerine karşı dikkatli olun. Mümkünse TX13 cihazınızı korumak için faraday kafese veya ayrı bölümlere ayırarak bu tip ekipmanlardan uzağa kurunuz. DC güç hatları üzerinde voltaj yükselmelerini en aza indirmek için röle ve solenoid valf gibi DC endüktif yük bobinlerine, paralel ters diyot bağlayınız.

Kontrol paneline gelen yük hücresi ve analog çıkış kabloları ekranlanmalıdır.

Uyarr. Kontrol panel tasarımı ve doğru kurulum, cihazınızın performansını ve güvenilirliğini artıracaktır. Cihazınızın herhangi bir çevre birimine bağlantısını yapmadan ya da var olan bağlantıyı sökmeden önce kesinlikle enerjisini kesiniz.

Kurulum sırasında istenmeyen durumlara engel olmak için kurulum ve devreye alma sırasında aşağıdaki adımları izleyiniz.

Adım 1 Mekanik kurulum

Kurulum yeri direk güneş ışığı almayan, -15 °C ile +55 °C çevre sıcaklığında ve %85 yoğunlaşmayan bağıl nem değerini aşmayan, temiz bir ortam olmalıdır. Cihazı, panel içinde DIN raya monte ediniz. Cihazın mekanik çizimi:





Adım 2 Yük Hücresi Bağlantısı

Enerji verilmeden önce yük hücresi bağlantısı cihaza ve yük hücresine zarar vermeyecek şekilde dikkatlice yapılmalıdır. 4 iletkenli yük hücresi bağlantısının yapılması halinde, aynı polariteli besleme ve sense uçları TX13 yük hücresi bağlantı konnektörü üzerinde **kısa devre edilmelidir**. Eğer yük hücresi birleştirme kutusu (J-Box) kullanılıyorsa, TX13 ile J-Box arasında 6 iletkenli kablo kullanılması ve aynı polariteli besleme ve sense uçlarının J-Box içinde kısa devre edilmesi daha iyi bir performans sağlayacaktır. Yük hücresi giriş direnci 43 Ω 'dan büyük olmalıdır.

Pin Adı	6 iletkenli bağlantı	4 iletkenli bağlantı
+Ex	+ Besleme	+ Besleme
+Se	+ Sens	+ Besleme'ye kısa devre
-Ex	- Besleme	- Besleme
-Se	- Sens	- Besleme'ye kısa devre
+Si	+ Sinyal	+ Sinyal
-Si	- Sinyal	- Sinyal
÷	Ekran ve Koruyucu toprak	

Adım 3 Analog Çıkış Bağlantısı

Aynı anda sadece akım yada gerilim çıkışı kullanılabilir ve analog çıkışın seçimi ise Adım 4'te anlatıldığı gibi yapılır. Gerekiyorsa, ayar yapmak için analog çıkışa ölçü aleti bağlayabilirsiniz.

Pin Adı	Tanımı
Ι	Akım Çıkışı
V	Gerilim Çıkışı
G	GND
<i></i>	Ekran



Akım çıkışı bağlantısı



Gerilim çıkışı bağlantısı

Adım 4 Analog Çıkış Tipi

TX13 analog çıkış tipini, enerji verildiğinde aşağıdaki tabloya göre belirler. Analog çıkış tipinin değiştirilmesi istenirse, enerji verilmeden önce, TXD ve RXD pin bağlantısını ve programlama anahtarı pozisyonunu tabloda verildiği şekilde yapınız ve cihaza enerji veriniz.

Analog Çıkış Tipi	Prog. Anahtar Pozisyonu	TXD & RXD pinleri	V/I LED
4 - 20 mA		Açık devre	Yanar
0 - 20 mA	G Z _F GF	Kısa devre	Sönük
0 - 10 VDC	v ^I S ₁	Açık devre	Yanıp söner
0 - 5 VDC	G Z _F G _F	Kısa devre	Kırpışır

Analog çıkış tipini enerji verildikten sonra da aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:

- Programlama anahtarının analog çıkış tipine (**V** yada **I** pozisyonu) çeviriniz.
- TXD ve RXD pinleri bağlantısını yukarıdaki tabloya göre yapınız.
- Ayarlama anahtarının " * " pozisyonuna getirip, 2 saniye sonra tekrar " **0** " pozisyonuna getiriniz.

Cihaz çalışmaya başladığında, analog çıkış tipi öndeki V/I LED'i üzerinden anlaşılabilir (yukarıdaki tabloya bakınız).

Adım 5 Cihaza Enerji Verilmesi

Cihaza enerji vermeden önce aşağıdaki maddeleri kontrol ediniz.

- Mekanik kurulum, topraklama, yük hücresi ve güç kaynağı bağlantısını,
- Adım 4 'te açıklandığı gibi cihazın TXD ve RXD uçları arasındaki bağlantı ile analog çıkış tipi seçimini,
- Analog çıkış kablosunun bağlantısını,
- " **Adj** " rotary anahtarı " **0** " pozisyonunda olmalıdır.

Eğer her şey doğru ise cihaza enerji veriniz.

Adım 6 Sıfır ve Kazanç Ayarı

Çıkış değerinin rotary anahtar ile değiştirilmesi

Ayarlamaya başlamadan önce, programlama anahtarı analog çıkış tipi pozisyonu olan **V** yada **I** konumunda olmalıdır. Programlama anahtarının **Z** ve **G** pozisyonları, bir sonraki adımda Sıfır ve Kazanç ayarlarının uygulanmasında kullanılırlar. Analog çıkış değeri ise ayarlama (Adj) anahtarı ile aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi değiştirilir.

Ayarlama (Adj) rotary anahtar pozisyonu	Rotary anahtar açıklaması	Run LED
	Çalışma modu, Değişim yok.	Yanar
	Azalır (-) / Artar (+) – yavaş adımlarla	Yanar söner
	Azalır (-) / Artar (+) – orta adımlarla	Yanar söner
	Azalır (-) / Artar (+) – hızlı adımlarla	Yanar söner

RUN LED 'in "yanar söner" durumunda olması cihazın ayarlama modunda olduğunu gösterir.

Sıfır Ayarı

- Ölçü aletinizi analog çıkışa bağlayınız.
- Teraziyi boşaltınız.
- Programlama anahtarını analog çıkış tipi pozisyonundan **Z** pozisyonuna getiriniz.
- Ayarlama (Adj) anahtarı ile yukarıdaki tabloda açıklandığı üzere azaltıp veya artırarak sıfır ayarını yapınız. Ayarlama işlemi sonunda, ayarlama anahtarını
 " 0" pozisyonuna getiriniz.

Uyarı : Ayar esnasında, ayarlama anahtarını asla " \star " pozisyonuna getirmeyiniz.

 Çalışma moduna dönmek için programlama anahtarını tekrar analog çıkış tipi konumuna (V yada I pozisyonu) alınız veya kazanç kalibrasyonuna başlamak için programlama anahtarını G pozisyonuna getiriniz.

Kazanç Ayarı

- Ölçü aletinizi analog çıkışa bağlayınız.
- Teraziyi yükleyiniz.
- Koyulan yük değerine karşı düşen analog çıkış değerini aşağıda açıklandığı gibi hesaplayınız.

Yük değerine göre analog çıkış değeri;

Analog çıkış = Minimum çıkış + <u>Maksimum çıkış – Minimum çıkış</u> * Yük Terazi kapasitesi

Örneğin, 100 kg terazi kapasitesi için 25 kg yük durumunda 4 – 20 mA çıkış aralığı için çıkış akım değeri;

I $_{\mbox{\tiny CIKIS}}$ = 4 + ((20 - 4) / 100 $\,$) * 25 kg = 4 + 0.16 * 25 = 4 + 0.16 * 25 = 8 mA

0 – 10 VDC çıkış aralığı için çıkış gerilim değeri;

V $_{\text{cikis}} = 0 + ((10) / 100 \text{ kg}) * 25 \text{ kg} = 0.1 * 25 = 2,5 \text{ VDC}$

- Programlama anahtarını analog çıkış tipi pozisyonundan **G** pozisyonuna getiriniz.
- Ayarlama (Adj) anahtarı ile yukarıdaki tabloda açıklandığı üzere azaltıp veya artırarak kazanç ayarını yapınız. Ayarlama işlemi sonunda, ayarlama anahtarını
 " 0 " pozisyonuna getiriniz.

Uyarı : Ayar esnasında, ayarlama anahtarını asla " \star " pozisyonuna getirmeyiniz.

- Programlama anahtarını tekrar analog çıkış tipi konumuna (V yada ${\bf I}$ pozisyonu) alınız.

Önemli not: TX13 cihazı, akım ve gerilim analog çıkışlarının farklı aralıkları için 4 farklı ayar parametrelerini belleğinde saklar.

Nominal çıkış aralığının hızlı ayarlanması :

Eğer sıfır ve kazanç ayarlarını analog çıkış nominal değerlerine ayarlarsanız, hızlı ayarlama yöntemini icra edebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, sadece terazi kapasitesinin %20'si test yükü kullanılarak, orta ve küçük kapasiteli terazi ayarları hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

Hızlı Sıfır Ayarı:

- Teraziyi yüksüz duruma getirin.
- Programlama anahtarını **ZF** pozisyonuna getirin.
- Ayarlama (Adj) anahtarını " 🛠 " konumuna getirip, 2 saniye sonra tekrar " **0** " konumuna getirin.
- Çalışma moduna dönmek için programlama anahtarını tekrar analog çıkış tipi konumuna (V yada I pozisyonu) alınız veya hızlı kazanç kalibrasyonuna başlamak için programlama anahtarını GF pozisyonuna getiriniz.

Hızlı Kazanç Ayarı:

- Terazinize, maksimum terazi kapasitesinin %20'si değerinde bir yük koyunuz (Eğer terazi kapasitesi 100 kg ise, 20 kg yükleyiniz).
- Programlama anahtarını **GF** konumuna getiriniz.
- Ayarlama (Adj) anahtarını " 🛠 " konumuna getirip, 2 saniye sonra tekrar " **0** " konumuna getirin.
- Çalışma moduna dönmek için programlama anahtarını tekrar analog çıkış tipi konumuna (**V** yada **I** pozisyonu) alınız.

Örneğin, 4 – 20 mA analog çıkış ve 100 kg kapasiteli terazi için, 20kg test yükü ile hızlı kazanç kalibrasyonu yapıldığında, analog çıkış 20 kg için 7,2 mA ve 100 kg için 20 mA olarak ayarlanmış olacaktır.

RS232C Portu Üzerinden eCal Elektronik Ayarlama:

Yüksek kapasiteli tank ve silo kantarlarının ayar işlemleri oldukça zordur ve çok zaman alır. Kantarı yüklemeden sadece terazinin ve yük hücresinin değerlerini girerek, ayar işlemini elektronik olarak yapmak size çok önemli zaman kazandıracak ve kolaylık sağlayacaktır. TX13 cihazı yüksek performanslı ve hassas elektronik ayar imkânına sahiptir. Tek önemli hata kaynağı, yük hücresini üretildiği yer ile kullanıldığı yer arasındaki yer çekimi ivmesi farkıdır.

eCal ayarı cihazın RS232C portu üzerinden BAYKON xFace PC yazılımı ile yapılır. Bakınız Bölüm 4.

PLC Üzerinde Ayarlama:

Tüm TX13 cihazları, üretim esnasında 0 mV - 10 mV yük hücresi sinyal girişinde, akım çıkışı durumunda 4 – 20 mA ve gerilim çıkış durumunda ise 0 – 10 VDC çıkış verecek şekilde ayarlanmaktadırlar.

Örneğin, Eğer transmitter fabrika ayarlarında ve 4 – 20 mA çıkış aralığında çalışırsa, yük hücresi sinyali 0 mV 'da iken analog çıkış 4 mA'de, 10 mV' da ise 20 mA'de olacaktır.

Terazinizin sıfır ve kazanç ayarını PLC tarafında yapmanız durumunda, TX13 cihazı değişimi sonrası terazinizin kalibrasyonunun tekrar ayarlanması gerekmez.

Uyarı: Eğer, TX13 cihaza bir ayar işlemi yapılmış ise, fabrika ayarlarını BAYKON xFace PC yazılımı ile geri yükleyebilirsiniz.

Adım 7 Terazi Performansının Test Edilmesi

Ayarlama sonrası, tartı sisteminizi kullanıma sokmadan önce terazinizin tekrarlanabilirlik, köşe ayarı ve lineerlik testlerini yapmanızı öneririz.

Adım 8 Giriş ve Çıkış Bağlantısı

TX13 cihazı bir adet sıfırlama girişi ve 2 adet röle kontağına sahiptir. Eğer dijital girişe 24 VDC uygulanırsa, analog çıkış değeri "0 kg" değerine karşı gelen analog değere set olur. Çıkışlara maksimum 230 VAC yada maksimum 30 VDC, maksimum 1 A yükler bağlanabilir. DC yükler için, röle kontaklarının ömrünü uzatmak ve elektriksel gürültüyü azaltmak için ters diyot bağlantısı kullanılmalıdır. Çıkışların bağlantısı;

Weighing Transmitter			
Analogue///			• 24 VD
	Sıfırlama girişi		• 24 VD
TX RX G -INZ+			• 0 VC
	Ortak uç		
24V 0V C 1 C 2 Com	Çıkış-2	L2	L
	Çıkış-1		

Adım 9 Kesme Değerlerinin Ayarı

Eğer, ağırlık değeri girilen kesme değeri değerinden büyük ise, cihaz röle kontaklarını kapatır. Kontak sinyalleri, alarm sinyali, valf veya klape sinyalleri olarak kullanılabilirler. Kesme değerlerinin girilmesi için aşağıdaki 2 yöntem uygulanabilir:

Teraziye yük koyularak kesme değeri girilmesi:

- Kesme çıkışı üretilecek yük değerini teraziye koyun.
- Programlama anahtarını analog çalışma konumundan (${\bf V}$ yada ${\bf I}$) ${\bf S1}$ (yada ${\bf S2}$) pozisyonuna getirin.
- Ayarlama (Adj) anahtarını " 🛠 " konumuna getirip, 2 saniye sonra tekrar " **0** " konumuna getirin.
- Çalışma moduna dönmek için programlama anahtarını tekrar analog çıkış tipi konumuna (**V** yada **I** pozisyonu) alınız.

Analog çıkışın ölçülmesi ile kesme değeri girilmesi:

- Ölçü aletinizi cihazın analog çıkışına bağlayınız.
- Programlama anahtarını analog çalışma konumundan (${\bf V}$ yada ${\bf I}$) ${\bf S1}$ (yada ${\bf S2}$) pozisyonuna getirin.
- Analog çıkış değerini ayarlama (Adj) anahtarı ile azaltarak yada artırarak ayarlayınız. (Adım 6 'daki tabloya bakınız).
 Uyarı: Ayar esnasında, ayarlama anahtarını asla " * " pozisyonuna getirmeyiniz.
- Çalışma moduna dönmek için programlama anahtarını tekrar analog çıkış tipi konumuna (**V** yada **I** pozisyonu) alınız.

3. Çalışma

TX13 cihazın ön yüzünde 3 LED ve 2 rotary anahtar bulunmaktadır. Rotary anahtarlar Bölüm 2'de açıklanmıştır. LED'ler çalışma ve programlama modlarında farklı anlamlara sahiptir:

Analog Çıkış tipi	Prog. Anahtar pozisyonu	Ayar Anah. Pozisyonu	TXD & RXD pinleri	V/I LED (Enerji sonrası)
4 - 20 mA			Açık devre	Yanar
0 - 20 mA	G ZF GE	-6-0+	Kısa devre	Sönük
0 - 10 VDC	V I S ₁		Açık devre	Yanıp söner
0 - 5 VDC	G Z _F G _F	-6-8+	Kısa devre	Kırpışır

Çalışma modunda LED'lerin durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Err LED'inin yanması durumunda Bölüm 5'e bakınız.

Analog çıkış sinyali, sistemin ve tartım prosesinin durumu hakkında PLC'ye bilgi verir:

Durum	4-20 mA çıkış	0-20 mA çıkış	0 – 10 V çıkış	0 – 5 V çıkış
Çalışma	Х	Х	Х	Х
Programlama	Х	Х	Х	Х
Aşırı yük (PLC'de Aşırı sinyali)	24 mA	24 mA	11 V	5,5 V
Negatif yük (PLC'de Altta sinyali)	0 mA	0 mA	-4.0 V	-4.0 V
PLC'ye "Error" sinyali	0 mA	0 mA	0 V	0 V
PLC'ye "ADC çalışma bölgesi dışında" sinyali	24 mA	24 mA	11 V	5,5 V

4. PC YAZILIMI İLE PROGRAMLAMA

BAYKON **xFace** PC yazılımı ile TX13 cihazı RS232C seri portu üzerinden elektronik kalibrasyon (eCal) ve filtre ayarı yapılabilir ayrıca kesme değerleri yüklenebilir ve cihazın durumu izlenebilir.

xFace yazılımı kurulumu için xFace Set-up klasöründeki Readme.txt dosyasını okuyunuz.

TX13 cihazın xFace ile programlanması için aşağıdaki adımları izleyiniz;

- 1. Cihaza enerji veriniz.
- 2. TX13'yi aşağıda belirtildiği gibi PC'ye bağladıktan sonra xFace yazılımını çalıştırın ve TX13 cihazını seçerek "Tamam" düğmesini tıklayınız.



- 3. Analog çıkış tipini seçiniz.
- 4. Gerekli ise filtre değerini seçiniz.
- 5. Toplam yük hücresi kapasitesi ve terazi kapasitesini giriniz. Eğer, sıfır ayarı yapılmasını istemiyorsanız tahmini ölü yük değerini giriniz.
- 6. "eCal verilerini transmittera yaz" düğmesini tıklayınız.
- 7. Eğer sıfır ayarının otomatik olarak yapılmasını istiyorsanız, teraziyi yüksüz duruma getirin ve " eCal + Sıfır Ayarına Başla " düğmesini tıklayınız.
- 8. Cihaz ile PC arasındaki bağlantıyı sonlandırın ve TX13'nin enerjisini kesiniz.
- 9. Programlama anahtarını analog çıkış tipi konumuna (**V** yada **I** pozisyonu) alınız, TXD ve RXD pinleri arasındaki bağlantıyı sayfa 7'de gösterildiği gibi kullanacağınız analog çıkış tipine uygun olacak şekilde yapınız.
- 10. Ayarlama (Adj) anahtarını "**0** "konumuna getiriniz.
- 11. Kullanıma başlamak için enerji veriniz.

eCal sonrasında cihazın performansını test ediniz.

Önemli not: Gerekli olursa, xFace yazılımı ile TX13 cihazınızı fabrika ayarları durumuna getirebilirsiniz.

5. PLC ÜZERINDEN ECAL KALIBRASYONU

Baykon web sitesinde bulunan "TX13 eCal Kalibrasyonu TR" dokümanına bakınız.

6. HATA TABLOSU

TX13, son derece güvenilir ve ender arızalanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Buna rağmen, eğer herhangi bir arıza oluştuğunda arızanın kaynağını tespit etmeden cihaza müdahale etmeyiniz. Cihazınızda izlediğiniz problemleri ve ön paneldeki LED'lerde göreceğiniz durumları kaydediniz ve aşağıda size verilen hata tablosundan yararlanarak sorununuza çözüm arayınız. Cihazınıza eğitilmemiş kişilerin müdahalesini önleyiniz.

ÖN PANEL LEDLERİ			
Run	V/I	Err	AÇINLAWA
Sönük	Sönük	Sönük	 Enerji yok Ana kart hatası
Yanar	Yanar	Sönük	 4 – 20 mA çıkış tipinde çalışma
Yanar	Sönük	Sönük	- 0 – 20 mA çıkış tipinde çalışma
Yanar	Yanar söner	Sönük	- 0 – 10 VDC çıkış tipinde çalışma
Yanar	Kırpışır	Sönük	 0 – 5 VDC çıkış tipinde çalışma
Yanar	Х	Yanar	 Giriş sinyali bölge dışında Kalibrasyon gerekiyor Çıkış devresini ve kabloyu kontrol ediniz Elektronik kart hatası

Ayrıca, analog çıkış seviyesi Bölüm 3'te anlatıldığı gibi tartım sisteminin durumu hakkında bilgi verebilir.



Uygunluk Beyanı

Biz; BAYKON ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Organik Cad. No:31 34956 Tepeören Tuzla/İSTANBUL TÜRKİYE Bu beyanla ilgili ürün, aşağıdaki standart(lar) veya diğer örnek belge(ler) ile uyumludur.	
EC Yönerge:	Uygulanabilir Standartlar:
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD): (2006/95/EC)	EN 60950-1
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC): (2004/108/EC)	EN 61326-1
Baykon, Ocak 2016 Emin SÖZER Gene Müaur	Sedat AYDEMİR Kalitz yüzemili Müdürü